

# 37 a 750 kVA

# 60Hz

| Gerador        | Stand By   |     | Prime      |     | Motor   |              | DIMENSÕES (mm)<br>Abertos |      |      | Peso (Kg) | DIMENSÕES (mm)<br>Carenados |      |      | Peso (Kg) |
|----------------|------------|-----|------------|-----|---------|--------------|---------------------------|------|------|-----------|-----------------------------|------|------|-----------|
|                | kVA        | kW  | kVA        | kW  | Marca   | Modelo       | C                         | L    | A    |           | C                           | L    | A    |           |
| <b>GSW40P</b>  | <b>37</b>  | 30  | <b>34</b>  | 27  | PERKINS | 1103A-33G    | 2000                      | 920  | 1220 | 795       | 2000                        | 920  | 1310 | 1005      |
| <b>GSW60P</b>  | <b>59</b>  | 47  | <b>54</b>  | 43  | PERKINS | 1103A-33TG1  | 2000                      | 920  | 1220 | 887       | 2000                        | 920  | 1310 | 1086      |
| <b>GSW75P</b>  | <b>78</b>  | 62  | <b>71</b>  | 57  | PERKINS | 1103A-33TG2  | 2285                      | 920  | 1365 | 942       | 2285                        | 920  | 1470 | 1133      |
| <b>GSW85P</b>  | <b>84</b>  | 67  | <b>76</b>  | 61  | PERKINS | 1104A-44TG1  | 2285                      | 920  | 1365 | 991       | 2285                        | 920  | 1470 | 1182      |
| <b>GSW100P</b> | <b>102</b> | 82  | <b>92</b>  | 74  | PERKINS | 1104A-44TG2  | 2285                      | 920  | 1365 | 1063      | 2285                        | 920  | 1470 | 1254      |
| <b>GSW125P</b> | <b>125</b> | 100 | <b>115</b> | 92  | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 2400                      | 1000 | 1430 | 1159      | 2400                        | 1000 | 1684 | 1388      |
| <b>GSW140F</b> | <b>140</b> | 112 | <b>127</b> | 102 | FPT     | NEF45 TM6    | 2755                      | 1250 | 1444 | 1288      | 3000                        | 1150 | 1775 | 1560      |
| <b>GSW150F</b> | <b>151</b> | 121 | <b>144</b> | 115 | FPT     | NEF67 TM3A   | 2755                      | 1250 | 1490 | 1485      | 3400                        | 1250 | 1780 | 1870      |
| <b>GSW180M</b> | <b>175</b> | 140 | <b>158</b> | 126 | MWM     | 6.10TCA      | 2755                      | 1250 | 1540 | 1563      | 3400                        | 1250 | 1980 | 2038      |
| <b>GSW180F</b> | <b>180</b> | 144 | <b>165</b> | 132 | FPT     | NEF67 TM3A   | 2755                      | 1250 | 1600 | 1606      | 3400                        | 1250 | 1780 | 1885      |
| <b>GSW225F</b> | <b>220</b> | 176 | <b>200</b> | 160 | FPT     | NEF67 TM6    | 2755                      | 1250 | 1600 | 1631      | 3400                        | 1250 | 1780 | 1944      |
| <b>GSW240F</b> | <b>240</b> | 192 | <b>216</b> | 173 | FPT     | NEF67 TE5    | 2755                      | 1250 | 1675 | 1631      | 3400                        | 1250 | 1980 | 1972      |
| <b>GSW250F</b> | <b>251</b> | 201 | <b>229</b> | 183 | FPT     | NEF67 TE5    | 2755                      | 1250 | 1600 | 1623      | 3400                        | 1250 | 1980 | 1972      |
| <b>GSW260M</b> | <b>260</b> | 208 | <b>246</b> | 197 | MWM     | 6.12TCA      | 2755                      | 1250 | 1785 | 1821      | 3400                        | 1250 | 1980 | 2324      |
| <b>GSW300S</b> | <b>304</b> | 243 | <b>274</b> | 219 | SCANIA  | DC09 072A    | 3300                      | 1438 | 1828 | 2492      | 3951                        | 1438 | 2085 | 3214      |
| <b>GSW330S</b> | <b>335</b> | 268 | <b>304</b> | 243 | SCANIA  | DC09 072A    | 3300                      | 1438 | 1828 | 2510      | 3951                        | 1438 | 2085 | 3238      |
| <b>GSW360S</b> | <b>360</b> | 288 | <b>326</b> | 261 | SCANIA  | DC09 072A    | 3300                      | 1438 | 1828 | 2510      | 3951                        | 1438 | 2085 | 3238      |
| <b>GSW400S</b> | <b>406</b> | 325 | <b>368</b> | 294 | SCANIA  | DC09 072A    | 3300                      | 1438 | 1828 | 2510      | 3951                        | 1438 | 2085 | 3233      |
| <b>GSW450S</b> | <b>450</b> | 360 | <b>412</b> | 330 | SCANIA  | DC13 072A    | 3500                      | 1540 | 2050 | 2737      | 4400                        | 1540 | 2250 | 3809      |
| <b>GSW500S</b> | <b>505</b> | 404 | <b>461</b> | 369 | SCANIA  | DC13 072A    | 3500                      | 1540 | 2050 | 2811      | 4400                        | 1540 | 2250 | 3883      |
| <b>GSW500V</b> | <b>509</b> | 407 | <b>463</b> | 370 | VOLVO   | TAD1344GE    | 3300                      | 1438 | 1917 | 3550      | 3951                        | 1438 | 2085 | 4217      |
| <b>GSW550S</b> | <b>556</b> | 445 | <b>506</b> | 405 | SCANIA  | DC13 072A    | 3500                      | 1540 | 2050 | 2911      | 4400                        | 1540 | 2250 | 4017      |
| <b>GSW625P</b> | <b>625</b> | 500 | <b>569</b> | 455 | PERKINS | 2506A-E15    | 3500                      | 1540 | 2100 | 3994      | 4400                        | 1540 | 2250 | 4896      |
| <b>GSW640V</b> | <b>642</b> | 514 | <b>578</b> | 462 | VOLVO   | TAD1641GE    | 3500                      | 1540 | 2120 | 4186      | 4400                        | 1540 | 2250 | 5114      |
| <b>GSW700V</b> | <b>700</b> | 560 | <b>630</b> | 504 | VOLVO   | TAD1642GE    | 3500                      | 1540 | 2120 | 4226      | 4400                        | 1540 | 2250 | 5215      |
| <b>GSW750P</b> | <b>750</b> | 600 | <b>681</b> | 545 | PERKINS | 2806A-E18    | 3900                      | 1950 | 2200 | 4628      | 5600                        | 1950 | 2540 | 6073      |



## Pramac Brasil

Rod. Anhanguera , Km 305  
Recreio Anhanguera  
Ribeirão Preto - SP  
14097-140  
Tel. +55 16 3505 9100  
comercial.br@pramac.com  
[www.pramac.com.br](http://www.pramac.com.br)

## Região Sul

[www.romac.com.br](http://www.romac.com.br)

**Gravataí** (51) 3488-3488  
**Biguaçu** (48) 3243-3577  
**Chapecó** (49) 3324-0035  
**São José dos Pinhais** (41) 3398-8828  
**Marialva** (44) 3232-1717  
**Telêmaco Borba** (41) 3131-2195

## Região Norte

[www.deltamaq.com.br](http://www.deltamaq.com.br)

**Palmas** (63) 3217-5390  
**Ananindeua** (91) 3344-5000  
**Parauapebas** (94) 99242-1552  
**Itaituba** (93) 3518-7556  
**Paragominas** (91) 3344-5000  
**Manaus** (92) 3651-4222  
**São Luís** (98) 99143-4351

## Região Sudeste

[www.valencemaquinas.com.br](http://www.valencemaquinas.com.br)

**Uberlândia** (34) 3228-0000  
**Belo Horizonte** (31) 3389-3050  
**Rio de Janeiro** (21) 3514-6900  
**Goiânia** (62) 3412-1303  
**Brasília** (61) 3426-5750

## Região Nordeste

[www.fornecedoramaquinas.com.br](http://www.fornecedoramaquinas.com.br)

**Fortaleza** (85) 3366-1222  
**Teresina** (86) 3229-2255  
**Parnamirim** (84) 3643-3894  
**Bayeux** (83) 3232-0602  
**Cariri** (88) 3532-2628

## Região Centro Oeste

[www.torksul.com.br](http://www.torksul.com.br)

**Porto Velho** (69) 3222-9550  
**Ariquemes** (69) 3535-2022  
**Várzea Grande** (65) 3688-2121  
**Campo Grande** (67) 3341-4300

